

# OK INDUSTRIAL

EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y PVC



## POK A30-R60 1

PUNZONADORA MANUAL

mecanizados varios de:  
A30 + R60/45 + R60/90  
+ R60 ALZANTE



MANUAL DE USUARIO



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108624322




LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA

RV A30-R60 42018

**MATRIZ VISTA FRONTAL CON MECANIZADOS**

RV A30-R60 42018



# POK A30-R60 1

PUNZONADORA MANUAL



## CONJUNTO 01: DESAGOTE


RV A30-R60 42018

MECANIZA MARCO:

**A30 NEW:** 6037 - 6081

**R60-45:** MT 4022 - MT 4021 - MT 6537 - MT 6538

**R60/90:** MT-6512 - 6515



**CONJUNTO 01: DESAGOTE - CÓDIGO DE PIEZAS**


RV A30-R60 42018

MECANIZA MARCO:

**A30 NEW:** 6037 - 6081

**R60-45:** MT 4022 - MT 4021 - MT 6537 - MT 6538

**R60/90:** MT-6512 - 6515




**CONJUNTO 02: ESCUADRA E83/E97**

RV A30-R60 42018

MECANIZA ESCUADRA DE **MASS R60/45 Y R60 ALZANTE:**

- MT-4022 CON HORQUILLA
- MT-4001 SIN HORQUILLA
- MT-4010 SIN HORQUILLA
- MT-4011 SIN HORQUILLA
- MT-4021 CON HORQUILLA
- MT-6537 CON HORQUILLA
- MT-6538 CON HORQUILLA
- MT-0619 CON HORQUILLA
- MT-0397 CON HORQUILLA
- MT-6548 SIN HORQUILLA
- MT-6549 SIN HORQUILLA
- MT-6151 SIN HORQUILLA




**CONJUNTO 02: ESCUADRA E83/E97 - CÓDIGO DE PIEZAS**

RV A30-R60 42018

MECANIZA ESCUADRA DE **MASS R60/45 Y R60 ALZANTE:**

- MT-4022 CON HORQUILLA
- MT-4001 SIN HORQUILLA
- MT-4010 SIN HORQUILLA
- MT-4011 SIN HORQUILLA
- MT-4021 CON HORQUILLA
- MT-6537 CON HORQUILLA
- MT-6538 CON HORQUILLA
- MT-0619 CON HORQUILLA
- MT-0397 CON HORQUILLA
- MT-6548 SIN HORQUILLA
- MT-6549 SIN HORQUILLA
- MT-6151 SIN HORQUILLA



# POK A30-R60 1

PUNZONADORA MANUAL




## CONJUNTO 03: VACIADO

RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6503 / MT-6504 / MT-6507 / MT-6506

**A 30 NEW:** 6071 - 6072 - 6082 - 6083 - 6034 - 6035



# POK A30-R60 1

PUNZONADORA MANUAL




## CONJUNTO 03: VACIADO - CÓDIGO DE PIEZAS

RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6503 / MT-6504 / MT-6507 / MT-6506

**A 30 NEW:** 6071 - 6072 - 6082 - 6083 - 6034 - 6035






**CONJUNTO 04 : ALOJAMIENTO TORNILLOS**

RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6503 / MT-6504 / MT-6507 / NO HACE MT-6506

**A 30 NEW:** 6071 - 6072 - 6082 - 6083 - 6034 - 6035




**CONJUNTO 04 : ALOJAMIENTO TORNILLOS - CÓDIGO DE PIEZAS**

RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6503 / MT-6504 / MT-6507 / NO HACE MT-6506

**A 30 NEW:** 6071 - 6072 - 6082 - 6083 - 6034 - 6035



**CONJUNTO 05: DESAGOTE UMBRAL**


RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6512 / MT-6515

**MASS R60/45:** MT-4022 / MT-6537 / MT-6538 / MT-4021

**A 30 NEW:** 6039 / 6081



**CONJUNTO 05: DESAGOTE UMBRAL - CÓDIGO DE PIEZAS**


RV A30-R60 42018

MECANIZA PERFILES:

**MASS R60/90:** MT-6512 / MT-6515

**MASS R60/45:** MT-4022 / MT-6537 / MT-6538 / MT-4021

**A 30 NEW:** 6039 / 6081



# POK A30-R60 1

## PUNZONADORA MANUAL



RV A30-R60 42018



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAS MATRICES MANUALES Y/O NEUMATICAS

A continuación encontrará una serie de recomendaciones que realizamos para el uso y mantenimiento de las punzonadoras. Cuanto mejor las siga, más años de vida útil tendrá su equipo. El mantenimiento constante es la clave para lograr que su máquina se encuentre siempre en condiciones óptimas de trabajo.

- El lugar de trabajo donde se utilice la matriz debe estar perfectamente iluminado y con el espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar.
- En el caso de máquinas neumáticas, la colocación y sujeción de la matriz en la prensa neumática –ó también manual- debe hacerse de forma rígida y segura, tanto en la parte superior como en la inferior.
- Introducir el perfil durante el mecanizado manteniendo las manos alejadas de la zona de trabajo de la matriz, de todo el manejo de topes u otras partes móviles de la matriz, etc. utilizando sus elementos de protección personal.
- No golpee nunca la matriz.
- No mecanice más de un perfil por vez.
- No mecanice otro material que no sea aluminio.
- Limpiar de virutas y de otros restos el interior de la matriz, utilizando un soplete o pincel
- Al realizar la limpieza usar sin excepción protectores oculares.
- Lubricar columnas, punzones y otros elementos móviles de la matriz con un spray lubricante o similar (tipo SAE 40) constantemente y que los conjuntos siempre estén mojados con aceite. Esto ayuda a una larga vida útil de cada pieza componente.
- **NUNCA PALANQUEAR UN PERFIL PARA SACARLO DE LA MATRIZ.** Si el perfil queda enganchado en la matriz es porque falta filo en el cortante (punzon) y también en la matriz (hembra). En ese caso se deberá proceder a realizar mantenimiento preventivo. Para sacar el perfil siempre haga movimientos lineales paralelos a la matriz (hacia delante y hacia atrás) para no sacarla de su centro.
- Comprobar periódicamente el filo de los elementos cortantes. Si los punzones dejan rebaba es síntoma de que hace falta afilado en cortantes.
- Todo mantenimiento y regulaciones, en caso de máquinas neumáticas, deben hacerse con el equipo desconectado de la línea de aire.
- Cuando no se trabaje por tiempo prolongado, guardar la matriz en un lugar seco y lejos de atmósferas agresivas; evitar el deterioro con algún producto lubricante antioxidante.
- En el caso de prensas neumáticas recuerde controlar periódicamente el equipo FRL ubicado en el costado de la máquina verificando que no esté llena la trampa de agua ni que falte aceite en el recipiente de lubricación interna de la máquina. Verifique que el equipo no tenga pérdidas de aire y recuerde que cuando llena el recipiente de aceite debe purgar el sistema utilizando el botón azul (presionarlo 15 segundos).
- Limpie la matriz periódicamente con algún tipo de producto como el kerosene que no dañe las piezas componente y recuerde luego volver a aceitar la matriz con aceite tipo SAE 40. La lubricación debe ser cuantiosa y constante durante el mecanizado de perfiles.
- En caso de tener algún problema con la matriz deberá ponerse en contacto con la empresa o con el distribuidor autorizado antes de realizar cualquier reparación ó desarme total/parcial para recibir asesoramiento de cómo realizarlo.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico  
OK INDUSTRIAL SRL



## CAMBIO DE PUNZONES/MATRICES. Recomendaciones de Colocación

A continuación detallamos pasos básicos a tener en cuenta en la colocación de repuestos de matricería

- 1) Hay punzones y matrices que están tirados por tornillos desde abajo. Para retirarlos se deberá separar la matriz principal (la que contiene todos los conjuntos y están unidos por las columnas) del cuerpo de accionamiento. Una vez hecho esto se procede a sacar los tornillos que sujetan la pieza cuidando de no golpear ni correr los demás conjuntos existentes a los costados.
- 2) Una vez retirada la pieza defectuosa, limpiar perfectamente la superficie donde apoyarán las piezas nuevas a fin de evitar desviaciones o inclinaciones inadecuadas. Una vez que está limpia la superficie de apoyo, colocar la pieza nueva y arrimar los tornillos.
- 3) Antes de dar el ajuste final a la pieza, se debe probar que esté alineada y no choque contra la matriz ó los punzones. Una vez que está seguro y probó el accionamiento en seco (sin mecanizar perfil) y las piezas nuevas no chocan y están alineadas correctamente, puede proceder a dar el ajuste final. La forma de hacerlo es colocar el punzón (cortante) en la matriz (hembra) y luego ajustar los tornillos. La alineación es fundamental y necesaria para que la pieza funcione bien. Si tiene alguna duda en la colocación o la alineación, PONGASE EN CONTACTO CON OK INDUSTRIAL antes de poner en funcionamiento de la máquina.
- 4) Otro tema muy importante es lubricación continua de las piezas-componente de las máquinas. A mejor lubricación y mantenimiento, mayor vida útil tendrá. Es recomendable lubricar constantemente los punzones y matrices y esto se puede hacer simplemente con un pincel y aceite común tipo SAE 40.
- 5) Se recomienda realizar afilado periódico a las matrices y punzones más utilizados. Esto es a fin de evitar roturas por falta de filo. Ud. notará que hace falta afilar cuando los punzones dejan rebaba en el perfil y también cuando los filos de matrices y punzones están redondeados.

Siempre le recordamos que ante cualquier duda ó inquietud no deje de comunicarse con nosotros para que lo podamos asesorar. Nuestra línea rotativa es 0054-11-4738-2500 y nos complace recibir sus consultas.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES: (011) 4738-2500 (desde el exterior 0054-11-47382500)

Dto. Técnico  
OK INDUSTRIAL SRL



### Casa Central Atención Personalizada y Show Room

Calle 148 (ex. Moreno) N° 1900 esquina Italia  
CP: 1653 Villa Ballester  
Buenos Aires, Argentina

Tel: 0054 9 11 4738-2500

info@okindustrial.com.ar  
www.okindustrial.com.ar



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108624322